
JP7
JP8
JP8
JP7
40
D15
R25
C62
U12
R50
CARD2
L6
TP3
TP4
R17
C19
R15
C49
R39
U1
TP9
C3
C2
C1
JP1
R1
JP2
C42
C41
C58
C59
C40
C22
U4
C24
C25
C23
C50
R38
R37
R7
C51
U6
D2
D13
D14
D11
D12
R30
D10
D9
R24
D8
C43
C15
C16
C8
L1
C10
JP4
USBC1
SW3
SW2
SW5
R4
JP3
JP6