
NET


GPIO
5V
5V
GND
TXD
RXD
P05
GND
P21
P111
GND
P37
CS0
P83
P86
GND
P20
GND
P106
P06
P04
Cam_VDD
Board For
EG91X-XX
SDA
SCL
RST
DP0
DN0
CP
CN
DP1
DN1
MIPI_DSI
DRX
DTX
ADC
DIV/WIFI/BT
GNSS
Powered by
QuecPython
GND
3V3
P21
RX2
TX2
C1-P02
MIC
SPK
USB


SCK
GND
TP44
TP45
R40
TP48
3V8
PWDN
SDA0
TP50
SCL0
Cam_VDD
USB_ON/OFF
CLK2
TP21
TP19
SW1
R39
U6
C50
C49
C51
R67
M2
R64
R61
C66
C65
C61
R51
U11
TP49
U7
C74
C73
R52
R55
RST2
VDD2
TP20
TP7
Q3
D2
R18
D3
R19
D7
D4
R20
D5
R21
R22
D6
R10
R9
R16
R14
R12
R11
TP8
DAT3
TP22
DAT2
TP12
DAT1
TP11
DAT0
R63
R60
U10
C72
C71
C70
C69
U9
C68
C67
U8
SIM1
CARD2
CARD1
CLK
CMD
VDD
TP10
R57
R59
R56
R58
VDD
DAT
CLK
RST
TP14
TP18
TP16
TP15
C62
U12
R50
Q8
C9
C14
C38
TP9
C13
TP13
C6
C7
C5
C57
C55
C53
C52
C8
D1
C81
U16
C82
C80
C79
Q6
Q7
C25
L3
C30
L5
C26
C31
C28
C27
R27
R26
C34
R33
R34
C24
C32
C23
C33